Original	Replacement
Power	Power
Sleep	SHIFT + Power — Shift + Power
Mute	MUTE
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/-- / 10+	-/-- / EPG
Recall	BACK
Source	SRC
-[/]- / P.STD	V-FOR

Original	Replacement
-[♪]- / S.STD	SHIFT + Audio — Shift + Audio
Menu / ATV	MENU
Up	UP
Down	DOWN
Right	RIGHT
Left	LEFT
OK	OK
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Program +	CH +
Program -	CH -
Info	INFO
Setup / DVD /	VOD
I/II	Audio
[/=] / Text	TEXT
Open / Close	SHIFT + FAV 2. P/C — Shift + P/C / FAV
Play	Play

Original		Replacement		Original	Replacement
▶II/TTX	Pause	II	Pause		
■/EXIT	Stop	■	Stop		
⏮	I<<	⏮	First		
⏭	>>I	⏭	Last		
◀◀	<<	◀◀	Rewind		
▶▶	>>	▶▶	Fast Forward		
■/EXIT	[=x] / Exit	EXIT	EXIT		
TITLE/EPG	[=♦] / Title / EPG	SHIFT + EPG 1. -/--	Shift + -/-- / EPG		
MENU/FAV	[=+] / Menu / FAV	FAV 2. P/C	P/C / FAV		
GOTO/TV.R	[=i] / Goto / Tv/R	TV/R	TV/R		
SLOW/SUB	[=?] / Slow Sub.	OPT+	OPT+		
REPEAT/TIMER	[=o] / Repeat / Timer	WIDE	WIDE		
SUBTITLE	[=] / Subtitle	▭	Subt.		
⏮	Red	A	Red (A)		
⏭	Green	B	Green (B)		
◀◀	Yellow	C	Yellow (C)		
▶▶	Blue	D	Blue (D)		