Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISC/SD	Disc/SD	DISC NAV LIST	List

Original		Replacement	
RADIO/EXT-IN iPod	iPod/Radio/Ext-I	SEARCH TV/R	TV/R
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
SEARCH	<< Search/Slow	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
SEARCH	Search/Slow >>	>>	>>
SKIP	I<< Skip/↓	I<<	I<<
SLOW PAUSE	Pause	II	Pause
SKIP	Skip >>I/↑	>>I	>>I
STOP	Stop	■	Stop
STATUS	Status	DISPLAY INFO	Info
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	FAV PRE-CH	Pre Ch
INTERNET	Internet	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
POP-UP MENU / TOP MENU	Pop-Up Menu/Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up

Original		Replacement		Original	Replacement
	Down		Down		
	Right / II >		Right		
	<II / Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
CH SELECT	CH Select	-/-- GUIDE	Guide		
SURROUND -SLEEP	Surround/ Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
	Skipe	PICTURE FORMAT	Format		
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
INPUT AV	Av/ Input Tv	TIMER AV	AV		
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +		
	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -		