Original		Replacement	
	Power		Power
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 SPACE	0	0	0
ECO	Eco	ECO 3D	3D
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V –	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
+ P	P+	+ CH	Ch +
P –	P-	CH –	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
Smart TV	Smart TV	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	- / -- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
ZOOM–	Zoom-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -

Original		Replacement		Original		Replacement	
LIST	List	DISC NAV LIST	List	SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep	TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch				
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch				
	Rec	REC MODE	Rec				
	I<		I<<				
	Stop		Stop				
	Play	PLAY MODE	Play				
	>I		>>I				
	<<		<<				
	Pause		Pause				
	>>		>>				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual				