Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Tv/Radio	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
AD/PIP/*	AD/PIP/*	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
TV/PC	TV/PC	APP MEDIA	Media
Input	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Replacement	
Q.VIEW	Q.View	HOME SMART	Smart
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
P PAGE	PR+	+ CH	Ch +
P PAGE	PR-	CH –	Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
T.OPT	T.Opt	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Simplink		D. Menu
	Rec/*		Rec
	Stop		Stop
	<<		<<
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Original	Replacement