Original		Replacement	
	Power		Power
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
ECO	ECO	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0 SPACE	0	HDMI-SAT 0	0
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ P	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
V −	Vol -	VOL −	Vol -
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P −	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
W	W	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
Smart TV	Smart TV	LIST SMART	Smart / List
@	@	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
ZOOM −	Left / Zoom -		Left
OK	OK	OK	OK
ZOOM +	Right / Zoom +		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original		Replacement		Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List				
■	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
■	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
■	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
■	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
⏮	I<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
▶II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow				
▶II	Play / Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
▶I	>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				