| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Input | AV / Input / RDS | P+ | CH+ / Page+ |
| Power | Power | Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer | P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 | [i+] | Info / Angle |
| 2 | 2 | Up | Up |
| 3 | 3 | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 4 | 4 | Left | Left |
| 5 | 5 | OK | OK |
| 6 | 6 | Right | Right |
| 7 | 7 | Back | Back / Return |
| 8 | 8 | Down | Down |
| 9 | 9 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Lang | Audio / Lang I/II | Red | Red / Netflix / Search |
| 0 | 0 | Green | Green / APP / Repeat |
| TXT | Text / Goto | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Vol + | Vol + | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Home | Menu / Home | Rakuten TV | SHIFT + Prime Video / RANDOM — Shift + Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | |
| YouTube | YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ❚❚ | Pause | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| REC | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |