Original		Replacement	
ON/STAND-BY	On/Standby	Power	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	GUIDE	Guide
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
MEMORY	Memory	RETURN BACK	Back
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
BASS/TREBLE	Bass/Treble	SOUND DUAL	Dual
X-BASS	X-Bass	AD SUBT	Subt
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
TUNING	I<<</<<Tuning		I<<
TUNING	>>/>>I/Tuning		>>I
PRESET	Preset Up		Up
PRESET	Preset Down		Down
ENTER	Enter	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
FOLDER	Folder	HOME SMART	Smart
DEMO/DIMMER	Demo/Dimmer	ECO 3D	3D
CD	CD	C	Yellow
USB	USB	D	Blue
TUNER/DAB	Tuner/Dab	B	Green

Original	Replacement	Original	Replacement
AUDIO/LINE INPUT — Input/Audio Line	TIMER AV — AV		
iPod — iPod	A — Red		
DISPLAY (TV OUT) — (Tv Out)/Display	SEARCH TV/R — TV/R		
MENU — Menu	TOP MENU MENU — Menu		
►/■ — Play/Pause	PLAY MODE ► — Play		
DISPLAY — Display CD/USB	DISPLAY INFO — Info		
■ — Stop CD/USB	■ — Stop		
►/■ — Play/Pause	II — Pause		
ASPM — ASPM RDS	PICTURE FORMAT — Format		
PTY — PTY RDS	FAV PRE-CH — Pre Ch		
DISPLAY — Display RDS	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info		
SCAN — Scan DAB	◄ — Left		
ENTER — Enter DAB	SHIFT + OK — Shift + Ok		
DISPLAY — Display DAB	► — Right		