Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
THEATRE	Theatre	SEARCH TV/R	TV/R
	<<| / <| / <|		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>| / |> / ||>		>>
	|<<		|<<
	Stop		Stop
	>>|		>>|
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
i-MANUAL	?/i - Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SCENE	Scene	PICTURE FORMAT	Format
	[+]	ECO 3D	3D
DIGITAL/ ANALOG	Digital / Analog	APP MEDIA	Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	♥	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[i+]	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Replacement	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
	[. . .]	AD SUBT	Subt
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
PROG +	Pr og+	+ CH	Ch +
–	Pr og-	CH –	Ch -
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual

Original	Replacement