Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	OK	OK
2	2	Down	Down
3	3	P-	CH- / Page-
4	4	i	Info / Angle
5	5	Format / Picture	Picture / Format
6	6	TXT	Text / Goto
7	7	Mute	Mute / Dimmer
8	8	Red/ AKT	Red / Netflix / Search
9	9	Green/ Timer	Sleep / Timer
0/ AV	AV / Input / RDS	Green/ Timer	Green / APP / Repeat
0/ AV	0	Yellow/ [I]	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue/ [++]	Blue / Prime Video / Random
P+	CH+ / Page+	- O	<< / Tune-
Right	Right	O+	>> / Tune+
Vol +	Vol +	- ☼	I << / Preset-
Left	Left	☼+	>>I / Preset+

Original		Replacement		Original	Replacement
PIP	PIP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
IDTV-?	IDTV-?	LIST SMART	Smart / List		
P/C-ATS	P/C-ATS	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
P+	CH+ / Page+		
P-	CH- / Page-		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
<	Left		
>	Right		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	OK	OK
2	2	P-	CH- / Page-
3	3	Down	Down
4	4	i	Info / Angle
5	5	Format / Picture	Picture / Format
6	6	TXT	Text / Goto
7	7	Mute	Mute / Dimmer
8	8	Red/ AKT	Red / Netflix / Search
9	9	Green/ Timer	Green / APP / Repeat
0/ AV	AV / Input / RDS	Green/ Timer	Sleep / Timer
0/ AV	0	Yellow/ [I]	Yellow / YouTube / Repeat
P+	CH+ / Page+	Blue/ [++]	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	- O	<< / Tune-
Right	Right	O+	>> / Tune+
Vol +	Vol +	- ☼	I << / Preset-
Left	Left	☼+	>>I / Preset+

Original		Replacement		Original	Replacement
PIP	PIP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
IDTV-?	IDTV-?	LIST SMART	Smart / List		
P/C-ATS	P/C-ATS	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		