| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Tv/Rad | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Search | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| | Live Zoom | ZOOM | Eject |
| | ☼ | TOP MENU MENU | Menu |
| | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Q.VIEW | Q.View | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| QUICK ACCESS FAV | FAV/Quick | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| P PAGE | P+ | + CH | Ch + |
| P PAGE | P- | CH − | Ch - |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| amazon | Amazon | APP MEDIA | Media |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| T.OPT MAGIC LINK | T.Opt/Magic Link | SETTINGS OPT | Options |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |
| OK | Ok | | |
| AD/* | Subt | | |
| Rec | Rec | | |
| Stop | Stop | | |
| << | << | | |
| Play | Play | | |
| Pause | Pause | | |
| >> | >> | | |
| Red | Red | | |
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |