Original		Replacement	
	Power		Power
FUNCTION	Function	SETTINGS OPT	Options
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLU –	Vol -	VOL –	Vol -
TIMER/CLOCK	Timer/Clock	TIMER AV	AV
1	1/Audio	1	1
2	2/Subtitle	2	2
3	3/Angle	3	3
4	4/Sound	4	4
5	5/Zoom	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU	Home Menu	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TUNE +	Tune+		Up
TUNE –	Tune-		Down
ST +	ST+		Right
ST –	ST-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
<<	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
>>	>>	>>	>>
PREV	I <<	<<	I <<
PAUSE	Pause	II	Pause
STOP	Stop		Stop
NEXT	>>I	>>I	>>I
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
USB REC	USB REC	REC MODE	Rec
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o

Original	Replacement