Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	- / --	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	Pre-CH	RETURN BACK	Back / Return
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P +	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P -	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
W.LINK	W Link	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up	▲	Up
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Wheel Left	SHIFT + ◀	Shift + Left
	Left	◀	Left
	Enter	OK	OK
	Wheel Right	SHIFT + ▶	Shift + Right
	Right	▶	Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search	Stop	HOLD — Stop / Hold
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
TTX / MIX	GOTO / TEXT — Text / Goto		
INFO.L	SHIFT + ANGLE / INFO — Shift + Info / Angle		
DMA	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
E. Mode	MEDIA / DISPLAY — Display / Media		
Content	LIST / SMART — Smart / List		
Subt.	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
<<	TUNE- — << / Tune-		
<<	SHIFT + TUNE- — Shift + << /		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
>>	SHIFT + TUNE+ — Shift + >> /		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	SLOW — Play / Slow		