Original		Replacement	
	Power		Power
	Energy/Saving	ECO 3D	3D
AV MODE	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RAD	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
MARK FAV	FAV/Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
CHAR/NUM RATIO	Ratio/Char/Num	SOUND DUAL	Dual
Q.VIEW	Q.View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
DELETE MUTE	Mute/Delete	MUTE	Mute
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
NetCast Premium	Premium	APP MEDIA	Media
Home	Home Netcast	HOME SMART	Smart
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
^	Up	^	Up
v	Down	v	Down
>	Right	>	Right
<	Left	<	Left

Original		Replacement		Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options				
SIMPLINK	Simplink	PICTURE FORMAT	Format				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt				
■	Stop	■	Stop				
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play				
❚❚	Pause	❚❚	Pause				
◀◀	<<	<<	<<				
▶▶	>>	>>	>>				