Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
I-II	I / II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
--	--	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P<P	P<P	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
P	P +	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
P	P +	CH PAGE	CH+ / Page+
	Right		Right
P	P -	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
P	P -	CH PAGE	CH- / Page-
-VOL	Vol -	VOL	Vol-
VOL+	Vol +	VOL	Vol+
SOUND	Red / Sound	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PICTURE	Green / Picture	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FEATURE	Yellow / Feature	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INSTALL	Blue / Install	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text / Goto

Original	Replacement
Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Cancel	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Hold	HOLD — Stop / Hold
Help	SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle
Index	OK — OK

Original	Replacement