Original		Replacement	
	Power		Power
	[i]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	HDMI Control	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	Red/Zoom	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	Green/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8

Original		Replacement	
	9	BLUETOOTH 9	9
	Yellow/Root	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	0	HDMI - SAT 0	0
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Blue/Title	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
	Ok/Select	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	VOL +	Vol +
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Replacement	Original	Replacement
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
Swap	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
[*]/[··]	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
C	LIST SMART — Smart / List		
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
Angle	SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle		
Search Mode	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Play	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
I <<	PRESET- — I << / Preset-		