Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	0	HDMI - SAT 0	0
	AV / TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	PR +	CH+ PAGE	CH+ / Page+
	PR +		Up

Original		Replacement	
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol -		Left
	OK	OK	OK
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol +		Right
	SWAP	RETURN BACK	Back / Return
	PR -	CH PAGE −	CH- / Page-
	PR -		Down
	16: 9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	White / i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Reveal	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Replacement	Original	Replacement
DOUBLE Double	LIST SMART Smart / List		
SUB SUB	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
MIX MIX	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
Update	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		