Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DTV/ATV	DTV/ATV	HOME SMART	Smart
	Back	RETURN BACK	Back
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
MTS	MTS	SETTINGS OPT	Options
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
FAV/LIST	FAV/List	FAV PRE-CH	Pre Ch
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
FREEZE	Freeze	ZOOM	Eject
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH +	CH+	CH +	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Replacement	
ENTER	Enter	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
<<	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
>>	>>	>>	>>
CANCEL	I <</ Cancel	<<	I <<
SUB.PG	>>I / SubPg	>>I	>>I
INDEX	Stop/ Index		Stop
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	Reveal	DISC NAV LIST	List
HOLD	Hold	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Replacement	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text