Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		CH+		CH+ / Page+
TV/SAT	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		CH-		CH- / Page-
TV/RADIO	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Up		Up
ZOOM	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		Down		Down
LIST	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	V+	Right		Right
TV/SAT	TV/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	V−	Left		Left
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	OK	OK	OK	OK
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size	V+	Vol +	+ VOL	Vol +
LIST	List	LIST SMART	Smart / List	V−	Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	P+	P+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	P−	P-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto	FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	1	1	TV 1	1
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	2	2	DVD 2	2
M/P	M/P	MEDIA DISPLAY	Display / Media	3	3	CD - STB 3	3
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement		Original	Replacement
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement	
	Power		Power
	SAT		Smart / List
	Info		Info / Angle
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0 / Zoom		Zoom / Size
	0 / Zoom		0
	Audio		Audio / Lang I/II
	Mute		Mute / Dimmer
	Recall		Back / Return

Original		Replacement	
	FAV		Fav / Marker / PC
	Up / CH+		CH+ / Page+
	Down / CH-		Down
	Up / CH+		Up
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +		Vol +
	Down / CH-		CH- / Page-
	Left / Vol -		Vol -
	Left / Vol -		Left
	OK		OK
	Menu		Menu / Home
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Blue / Pause		Blue / Prime Video / Random
	Blue / Pause		Pause / Step / Freeze
	Red / Text		Red / Netflix / Search
	Red / Text		Text / Goto
	Multivideo		Display / Media

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow / Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Subtitl	Subtitle / EQ		
TV / AV	AV / Input / RDS		
Green / P/N	Green / APP / Repeat		
TV / Radio	TV/Radio /		
SAT	Shift + 0		
EPG	Guide / EPG / -/--		

Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer	Menu Down	Down
PWR On/Off	Power	Back	RETURN BACK — Back / Return
App	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /	Volume+	+ VOL — Vol +
Epg	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	CH/Page+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
Info	ANGLE INFO — Info / Angle	Volume-	VOL − — Vol -
Subt.List	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	CH/Page-	CH PAGE − — CH- / Page-
TV	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Text	GOTO TEXT — Text / Goto	1. ?	TV 1 — 1
Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size	2abc	DVD 2 — 2
Menu	HOME MENU — Menu / Home	3def	CD-STB 3 — 3
TV/SAT	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	4ghi	VIDEO 4 — 4
Menu Up	Up	5jkl	TAPE 5 — 5
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media	6mno	TUNER 6 — 6
Menu Left	Left	7pqrm	AUX-HDD 7 — 7
OK Enter	OK	8tuv	USB 8 — 8
Menu Right	Right	9wxyz	BLUETOOTH 9 — 9
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	Guide Pilote	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
0/10	HDMI - SAT 0 — 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Dec/Pause	STEP - FREEZE II — Pause / Step / Freeze		
	LIST SMART — Smart / List		
	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Recall	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	List	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Timer	Sleep / Timer	M/P	Display / Media
Tv/Radio	TV/Radio /	P-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1	1
Tv/SAT	AV / Input / RDS	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Up/CH+	Up	4	4
Info	Info / Angle	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9	9
Down/CH-	Down	EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
0/ Sleeptimer	HDMI - SAT 0 — 0		
FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		