Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
P100	Fav / Marker / PC
Power	Power
Reveal	Info / Angle
Double	Smart / List
1	1
2	2
3	3
Hold	Stop / Hold
4	4
5	5
6	6
SUB	Subtitle / EQ
7	7
8	8
9	9
Update	Display / Media

Original	Replacement
AV	AV / Input / RDS
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Mix	SHIFT + TEXT Shift + Text /
TV/TX	Text / Goto
PR+	CH+ / Page+
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
Vol-	Vol-
OK	OK
Right	Right
Vol+	Vol+
Swap	Back / Return
PR-	CH- / Page-
Down	Down
16:9	Setup / OPT / Tools

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow / Timer	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Violet	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /		
Picture	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
♫	TITLE SOUND — Sound / Title		
PP	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		