Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Blue	Blue
Mute	Mute	Tv/DTV	Smart
1	1	Menu	Menu
2	2	Up	Up
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Left	Left
6	6	OK	Ok
7	7	[≡]/Text	Text
8	8	Back	Back
9	9	P+	Ch +
0	0	P-	Ch -
i	Info	Vol +	Vol +
AV	AV	Vol -	Vol -
Red	Red	^ / Hold	Shift + Up
Green	Green	<< / F.T/L	<<
Yellow	Yellow	Play / [?] / Title	Subt

Original	Replacement	Original	Replacement
Play / [?] / Title	Play		
>> / Guide / Siz	Guide		
>> / Guide / Siz	>>		
v	Shift + Down		
Rec / Top Menu	Rec		
Stop / [X]	Stop		
Pause / [≡i]	Pause		
Zoom	Eject		
3D	3D		
PIP Size	Shift + Media		
Multiview	Media		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
Menu	Menu		
Back	Back		
OK	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Rec/Top Menu	Rec		
↑	Ch +		
↓	Ch -		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Rec	Rec		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Up	Up		
Down	Down		