Original	Replacement
Power On	Power
Power Off	Shift + Power
Mute	Mute / Dimmer
DVD	Shift + 2
CD	Shift + 3
Tape	Shift + 5
Vid 1 / VCR	Shift + 1
Vid 2 / CBL/Sa	Shift + 4
Vid 3 / TV	Shift + 7
DIM	Shift + Mute / Dimmer
AM/FM	TV/Radio /
6 CH	Shift + 6
PR + / Sleep	CH+ / Page+
Test	Text / Goto
Vol +	Vol +
PR - / Surr.	CH- / Page-
Vol -	Vol -

Original	Replacement
CH / [≡?]	Smart / List
Up	Up
Spkr. / Menu	Menu / Home
Left	Left
Set	Setup / OPT /
Right	Right
Digital / [≡X]	D.Menu / Top
Down	Down
Delay / Prev. Ch	Back / Return
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Replacement
Tun-M	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program
9	BLUETOOTH 9 — 9
0	HDMI - SAT 0 — 0
Mem	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Red / Tuning +	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Tuning +	SHIFT + CH PAGE — Shift + CH+ /
Green / Direct	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow / Clear	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Clear	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
Blue / Preset	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Preset +	PRESET+ — >>I / Preset+
Tuning -	SHIFT + CH PAGE — Shift + CH- /
Tone	TITLE SOUND — Sound / Title
RDS	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Preset -	PRESET- — I<< / Preset-
Dolby Sur	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
DTS Sur	SHIFT + TOP MENU D.MENU — Shift + D.Menu / Top Menu

Original	Replacement
DTS Neo 6	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9
Night	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Logic 7	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Stereo	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Skip DWN	SHIFT + ▼ — Shift + Down
Skip UP	SHIFT + ▲ — Shift + Up
<<	TUNE- — << / Tune-
Play / Play	SLOW — Play / Slow
>>	TUNE+ — >> / Tune+
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
Stop	HOLD — Stop / Hold
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze