Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	YouTube	APP MEDIA	Media
NETFLIX	Netflix	HOME SMART	Smart
	FPay	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual
	<<		<<
	>>		>>
	[≡]...	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	WWW	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
P+	Ch +		
P-	Ch -		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Back	Back		
Exit	Exit		
[- O-]	Format		
i	Info		
FAV	Shift + Pre Ch		
Mute	Mute		
Musi c/ Pi cture/ Mo	Opti ons		
*/ O	3D		
[≡]	Text		
Gui de	Gui de		