Original	Replacement
DVD/VHS Power	Power
TV Power	Shift + Power
TV CH +	Shift + CH+ /
TV Volume +	Vol +
Drive Select	Smart / List
TV AV	Shift + AV / Input / RDS
TV CH -	Shift + CH- /
TV Volume -	Vol -
1	1
2	2
3	3
CH + / Tracking/V-Lock	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
CH - / Tracking/V-Lock	CH- / Page-
7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
ShowView	Sound / Title
* / Reset	Guide / EPG / -/--
0	0
Input Select	AV / Input / RDS
Delete	Exit / Cancel / Clear
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Time Slip / << J Rew	Shift + << /
Manual Skip	Sleep / Timer
Prog Check	Setup / OPT / Tools

Original	Replacement	Original	Replacement
Direct Navigator	D. Menu / Top		
Left / ◁II	Left		
Enter	OK		
Up	Up		
Right / II▷	Right		
Functions	Menu / Home		
Sub Menu	Info / Angle		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Audio	Audio / Lang I/II		
Display	Display / Media		
Create Chapter	TV/Radio /		
Status	Picture / Format		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Ext Link	Text / Goto		
Direct TV Rec	Zoom / Size		