Original	Replacement
Power	Power
TV / SAT	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
RCL	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
0	HDMI-SAT 0 — 0
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Menu	HOME MENU — Menu / Home

Original	Replacement
Up	Up
Mode	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
Left	Left
OK	OK — OK
Right	Right
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Down	Down
TV / Rad	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Color	FORMAT PICTURE — Picture / Format
i	ANGLE INFO — Info / Angle
Help	SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random		