Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
DMP	DMP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
CH	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-
	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / <<	TUNE-	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Green / >>	>> / Tune+		
Green / >>	Green / APP / Repeat		
Yellow / I<<	I<< / Preset-		
Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random		
Blue / >>I	>>I / Preset+		
Text / Play/Paus	Text / Goto		
Text / Play/Paus	Pause / Step / Freeze		
Text / Play/Paus	Play / Slow		
Stop / Still	Stop / Hold		
Timer / Subtitl	Subtitle / EQ		
Size / Aspect	Zoom / Size		
Cancel [≡X]	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL / Shift + Exit / Cancel / Clear		
Radio	TV/Radio /		
Audio / I/II	Audio / Lang I/II		
Rec	Rec / Rec Mode		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	[≡?] / Source		AV / Input / RDS
	0		0
	[≡i] / Info		Info / Angle
	DMP		D. Menu / Top
	Up		Up
	EPG		Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol +		Vol +
	List		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH-		CH- / Page-
	♥		Fav / Marker / PC
	Sleep		Sleep / Timer
	Index		Display / Media
	Back		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	<<		<< / Tune-

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	[≡]	GOTO / TEXT	Text / Goto		
	Stop/Still	HOLD	Stop / Hold		
	[≡+]	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
	[≡o]/Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	[≡◆]/[+]	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
	[≡x]	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /		
	Radio	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		
	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		