| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| On Main | Smart / List | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Off Main | Display / Media | Stop | Stop / Hold |
| Off | Shift + Power | CD | Shift + 3 |
| On | Power | I << | I << / Preset- |
| 1 | 1 | >>I | >>I / Preset+ |
| 2 | 2 | DVD | Shift + 2 |
| 3 | 3 | Tuner | Shift + 6 |
| 4 | 4 | CD-R/Tape | Shift + 5 |
| 5 | 5 | VCR | Shift + 4 |
| 6 | 6 | V-AUX | Shift + 7 |
| 7 | 7 | Phono | Shift + 9 |
| 8 | 8 | Preset Up | Shift + >>I / Preset+ |
| 9 | 9 | Preset Up | CH+ / Page+ |
| 0 | 0 | Vol + | Vol + |
| +10 | Guide / EPG / -/-- | Muting | Mute / Dimmer |
| Disc Skip+ | Eject / Surround | Preset Down | Shift + I << / Preset- |
| Play | Play / Slow | Preset Down | CH- / Page- |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vol - | VOL – | Vol - | | |
| SHIFT/PTY | Shift/PTY | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | | |
| | Up | | Up | | |
| RDS | RDS | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| | Left | | Left | | |
| ENTER | Enter | OK | OK | | |
| | Right | | Right | | |
| BAND | Band | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| STATUS | Status | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| | Down | | Down | | |
| iPod | iPod | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |