Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	SV / Timer / V		Guide
	Info		Info
	Record		Rec
	Up / CH +		Ch +
	Up / CH +		Up
	Down / CH -		Down

Original		Replacement	
	Down / CH -		Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +		Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -
	OK		Ok
	SP / LP		Smart
	Clear		Exit
	Timer On / Off		AV
	Timer On / Off		Sleep
	Monitor		Text
	Audio		Dual
	Index		Media
	DUB.		Options

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	SV/ Timer / V+		Guide
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Play		Play
	>>		>>
	<<		<<

Original		Replacement	
	Record		Rec
	Info		Info
	Up		Up
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Down		Down
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK		Ok
	Clear		Exit
	SP/ LP		Format
	Timer On/ Off		AV
	Timer On/ Off		Sleep
	Audio		Dual
	Index		Smart

Original		Replacement	
DUB	DUB	ECO 3D	3D
MONITOR	Monitor	APP MEDIA	Media

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	SV/ Ti mer / V+		Gui de
	Pause		Pause
	Pl ay		Pl ay
	St op		St op
	>>		>>
	<<		<<

Original		Replacement	
	Recor d		Rec
	I nf o		I nf o
	Up		Up
	CH+		Ch +
	OK		Ok
	Down		Down
	CH-		Ch -
	Ri ght		Ri ght
	Vol +		Vol +
	Lef t		Lef t
	Vol -		Vol -
	SP/ LP		For mat
	Cl ear		Exi t
	Ti mer On/ Of f		Sl eep
	Ti mer On/ Of f		AV
	Moni t or		Medi a
	Audi o		Dual

Original		Replacement	
INDEX	Index	HOME SMART	Smart
DUB	DUB	ECO 3D	3D

Original	Replacement