Original		Replacement	
POWER	Power		Power
▶II	Play/Pause	II	Pause
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AUDIO I/II	I/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
JUMP	Jump	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
D.SETUP	Red/D. Setup	A	Red

Original		Replacement	
REPEAT	Green/Repeat	B	Green
ZOOM	Yellow/Zoom	C	Yellow
GOTO	Blue/Goto	D	Blue
FAV.CH	[≡i]/FAV.CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
FREEZE	[≡?]/Freeze	SHIFT + II	Shift + Pause
USB/SD	[≡◆]/USB/SD	APP MEDIA	Media
TV/RADIO	[≡+]/Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
REC	Rec	REC MODE	Rec
■	Stop	■	Stop
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
▶II	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
I<<	I<<	K«	I<<
>>I	>>I	»I	>>I
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PIC.MODE	Pic. Mode	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ CH	CH +	+ CH	Ch +
CH −	CH -	CH −	Ch -
▲	Up	▲	Up
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
CH.EDIT	CH. Edit	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MENU	Rec Menu	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
CH.GROUP	CH. Group	APP MEDIA	Media				
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R				
I/II AUDIO	I/II Audio	SOUND DUAL	Dual				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
SIZE	Play/Pause / Siz	PLAY MODE	Play				
REVEAL	Stop / Reveal		Stop				
TEXT (PAGE-)	I<< / Text (Page		I<<				
INDEX (PAGE+)	>>I / Index (Pag +)		>>I				
SUBPAGE (FAV-)	<< / Subpage (FAV -)		<<				
HOLD (FAV+)	>> / Hold(Fav +)		>>				
SIZE	Play/Pause / Siz		Pause				