Original		Replacement	
	Power		Power
	I/II/I-II/▼/O	SOUND DUAL	Dual
BACKLIGHT	Backlight	HOME SMART	Smart
ROTATE	Rotate	APP MEDIA	Media
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	Input Up	»	>>
	Input Down	«	<<
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
END	End	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[≡?]	-/-- GUIDE	Guide
	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	[≡o]	SEARCH TV/R	TV/R		