Original	Replacement	Original	Replacement
TV / Text	Text / Goto	Tracking/V-Lock	Shift + CH+ /
--	Fav / Marker / PC	Tracking/V-Lock	Shift + CH- /
Replay	Setup / OPT /	V	CH- / Page-
OSD / Display	Display / Media	Λ / Red	CH+ / Page+
Prog / Check	Shift + TV/Radio / Program	Timer Rec	Sleep / Timer
Date-	Shift + Left	Λ / Red	Red / Netflix / Search
Date+ / Green	Shift + Right	Stop / Down	Stop / Hold
TV Aspect	TV/Radio /	Date+ / Green	Green / APP / Repeat
Reset	Back / Return	Stop / Down	Down
On-	Shift + Down	On+ / Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
On+ / Yellow	Shift + Up	I<< Index-	I<< / Preset-
Off-	Shift + Display / Media	>>I Index+	>>I / Preset+
Off+ / Blue	Shift + Smart / List	Exit	Exit / Cancel / Clear
SP/LP	Picture / Format	>> / Right	Right
Off+ / Blue	Blue / Prime Video / Random	>> / Right	>> / Tune+
Video Plus +	Smart / List	<< / Left	<< / Tune-
AV / Input Sel	AV / Input / RDS	<< / Left	Left

Original	Replacement
Play / Up	Up
Play / Up	Play / Slow
OK	OK
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
1	TV 1 1
2	DVD 2 2
3	CD-STB 3 3
4	VIDEO 4 4
5	TAPE 5 5
6	TUNER 6 6
Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
7	AUX-HDD 7 7
8	USB 8 8
9	BLUETOOTH 9 9
0	HDMI-SAT 0 0
-/--	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--

Original	Replacement
Power	Power
Volume+	VOL + Vol +
Volume-	VOL - Vol -
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Pause / Step	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Menu	HOME MENU Menu / Home