Mandis shop

Philips RC1933501901

Original	Replacement
Power	Power
Red/TV	Red / Netflix / Search
Green/PC	Green / APP / Repeat
Yellow/[≡:]/Radio	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random
Input/[?]	AV / Input / RDS
Timer	Sleep / Timer
[:≡]	Guide / EPG / -/--
I-II/[≡I≡]	Audio / Lang I/II
♪ Smart	Sound / Title
[<>]/[+]	Zoom / Size
[ ] Smart	Picture / Format
Menu	Menu / Home
Up	Up
[≡]	Text / Goto
Left	Left
Right	Right

Original	Replacement
Down	Down
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[i+]	Info / Angle
0	0

Original	Replacement	Original	Replacement
P<P	Fav / Marker / PC		