

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby/On	Power	Down	Down
Rec	Rec	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	>>	>>
3	3	<<	<<
4	4	Menu	Menu
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	P+	Ch +
8	8	P-	Ch -
9	9	>I </ Still	Pause
0	0	Mute	Mute
Status/Exit	Exit	>I / Index	Text
Clear	Shift + Exit	Slow	AV
Play	Play	System	Media
Stop	Stop	Audio	Dual
Up	Up		



Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/ On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
STATUS/EXIT	Status/ Exit	CLEAR EXIT	Exit
PLAY	Up		Up
STOP	Down		Down
FWD	Right		Right
REW	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
P+ PROG	P+	CH	Ch +
PROG P-	P-	CH	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute