Original		Replacement	
	POWER		Power
	INPUT1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	INPUT2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	INPUT3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	INPUT4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	HOLD/PIP	HOLD ■	Stop / Hold
	ASPECT/TEXT	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	INFO/TEXT	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
0	0	HDMI-SAT 0	0
P+	P +	CH PAGE +	CH+ / Page+
I-II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	VOL +	VOL +	Vol +
P-	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	VOL -	VOL −	Vol -
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
	/\		Up
HOME MENU	HOME MENU	HOME MENU	Menu / Home
	<		Left
ENTER	ENTER	OK	OK
	>		Right
	\/		Down
	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

CLOCK

Original		Replacement		Original		Replacement	
	BLUE	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	[...]	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	REVEAL	SLOW	Play / Slow				
	INDEX	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	TEXT	GOTO / TEXT	Text / Goto				