Mandis shop

Sony RM-AAU020-DVD-TUNER (DVD)

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Movie	Format
Tuner	Red	Music	3D
SA-CD/CD	Yellow	Master Vol +	Vol +
TV	Shift + Red	Master Vol -	Vol -
SAT	Shift + Green	1	1
OK	Ok	2	2
Up	Up	3	3
DVD	Blue	4	4
Video	Shift + Yellow	5	5
DMPORT	Shift + Blue	6	6
Down	Down	7	7
Right	Right	8	8
BD	Green	9	9
Left	Left	0/10	0
AV/TV Power	Shift + Power	-/--/>10/Clear	Guide
Sleep/Tv Input	AV	Enter/Memory	Pre Ch
A.F.D.	List	AMP Menu	Smart

Original		Replacement	
D.SKIP	D. Skip	SEARCH TV/R	TV/ R
DVD/BD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU/HOME	Menu/ Home	TOP MENU MENU	Menu
	Auto Cal	RETURN BACK	Back
TOOLS/ OPTIONS	Tools/ Options	SETTINGS OPT	Options
RETURN/EXIT	Return/ Exit	CLEAR EXIT	Exit
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
FM MODE ■	Stop	■	Stop
TUNING − ◀◀	<</ Tuning-	«	<<
TUNING + ▶▶	>>/ Tuning+	»	>>
TV CH − PRESET − ⏮	I <</ TV	CH −	Ch -
TV CH + PRESET + ⏭	>>I / TV	+ CH	Ch +
REPLAY ←•	← / Replay	⏮	I <<
ADVANCE •→	• →/ Advance	⏭	>>I

Original		Replacement	
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/ 10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0
MEMORY ENTER	Enter/ Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
D.TUNING	D. Tuning Tuner	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
FM MODE ■	FM Mode Tuner	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
DISPLAY	Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
✥	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok
↑	Up Tuner	SHIFT + ▲	Shift + Up
↓	Down Tuner	SHIFT + ▼	Shift + Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Right Tuner	SHIFT + ▶ Shift + Right		
Left Tuner	SHIFT + ◀ Shift + Left		
TV CH − PRESET − I <</ TV CH- / Preset - Tune	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
TV CH + PRESET + >>I / TV CH+/ Preset +	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
TUNING + >>/ Tuning+	SHIFT + » Shift + >>		
TUNING − <</ Tuning- Tuner	SHIFT + « Shift + <<		
2CH 2CH	SOUND DUAL Dual		

Original		Replacement	
	Power		Power
TUNER	Tuner	A	Red
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
TV	TV	SHIFT + A	Shift + Red
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
1	1	1	1
2	2	2	2
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	SHIFT + C	Shift + Yellow
DMPORT	DMPORT	SHIFT + D	Shift + Blue
3	3	3	3
4	4	4	4
BD	BD	B	Green
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement	
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TOOLS/ OPTIONS	Tools / Option	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
>10/ -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
TV VOL MASTER VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
MENU/HOME	Menu / Home	TOP MENU MENU	Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV CH + PRESET +	TV CH+	CH −	Ch -

Original		Replacement		Original		Replacement	
TV CH – PRESET –	TV CH+	+ CH	Ch +		OK Video	SHIFT + OK	Shift + Ok
TV INPUT SLEEP	Tv Input	TIMER AV	AV		Up Video	SHIFT +	Shift + Up
TV/I AV/I SYSTEM	AV/TV Power	SHIFT +	Shift + Power		Down Video	SHIFT +	Shift + Down
1	1 Video	SHIFT + 1	Shift + 1		Right Video	SHIFT +	Shift + Right
2	2 Video	SHIFT + 2	Shift + 2		Left Video	SHIFT +	Shift + Left
3	3 Video	SHIFT + 3	Shift + 3		Play Video	PLAY MODE	Play
4	4 Video	SHIFT + 4	Shift + 4		Pause Video		Pause
5	5 Video	SHIFT + 5	Shift + 5	FM MODE	Stop Video		Stop
6	6 Video	SHIFT + 6	Shift + 6	TUNING –	<</Tuning- Video		<<
7	7 Video	SHIFT + 7	Shift + 7	TUNING +	>>/Tuning+		>>
8	8 Video	SHIFT + 8	Shift + 8	TV CH – PRESET –	I<</TV CH-/Preset- Vide	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
9	9 Video	SHIFT + 9	Shift + 9	TV CH + PRESET +	>>I/TV CH+/Preset+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
0/10	0/10 Video	SHIFT + 0	Shift + 0	REPLAY	←/Replay Video		I<<
>10/• CLEAR	-/--/>10/Clear Video	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide	ADVANCE	·→/Advance Video		>>I
MEMORY ENTER	Enter/Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch				
DISPLAY	Display Video	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info				
MENU/HOME	Menu/Home	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu				

Original	Replacement
AV/TV Power	Power
BD	Green
Tuner	Red
SA-CD/CD	Yellow
TV	SHIFT + A Shift + Red
SAT	SHIFT + B Shift + Green
Video	SHIFT + C Shift + Yellow
DMPORT	SHIFT + D Shift + Blue
Master Vol -	VOL – Vol -
DVD	D Blue
Master Vol +	+ VOL Vol +
2CH	SOUND DUAL Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original	Replacement
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
>10/• -/-- CLEAR	-/-- GUIDE Guide
MEMORY ENTER Enter/Memory	FAV PRE-CH Pre Ch
D.SKIP D.Skip	SEARCH TV/R TV/R
DISPLAY Display	DISPLAY INFO Info
▷ Play	PLAY MODE ▶ Play
❚❚ Pause	❚❚ Pause
FM MODE ■ Stop	■ Stop
TUNING – ◀◀ <</Tuning-	« <<
TUNING + ▶▶ >>/Tuning+	» >>
TV CH – PRESET – ⏮ I<</TV	CH – Ch -
TV CH + PRESET + ⏭ >>I/TV	+ CH Ch +
TV I/⏻ AV I/⏻ SYSTEM AV/TV Power	SHIFT + ⏻ Shift + Power

SAT

Original		Replacement		Original		Replacement	
1	1 SAT	SHIFT + 1	Shift + 1		Left SAT		Left
2	2 SAT	SHIFT + 2	Shift + 2	MENU/HOME	Menu/ Home	TOP MENU MENU	Menu
3	3 SAT	SHIFT + 3	Shift + 3	RETURN/EXIT	Return/ Exit SAT	CLEAR EXIT	Exit
4	4 SAT	SHIFT + 4	Shift + 4	TV CH − PRESET −	I <</ TV CH- / Preset - SAT	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
5	5 SAT	SHIFT + 5	Shift + 5	TV CH + PRESET +	>>I / TV CH+/ Preset + SAT	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
6	6 SAT	SHIFT + 6	Shift + 6				
7	7 SAT	SHIFT + 7	Shift + 7				
8	8 SAT	SHIFT + 8	Shift + 8				
9	9 SAT	SHIFT + 9	Shift + 9				
0/10	0/ 10 SAT	SHIFT + 0	Shift + 0				
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/ Clear S.	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide				
MEMORY ENTER	Enter/ Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch				
DISPLAY	Display SAT	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info				
	OK SAT	OK	Ok				
	Up SAT		Up				
	Down SAT		Down				
	Right SAT		Right				

Original		Replacement	
TUNER	Tuner	A	Red
TV	TV	SHIFT + A	Shift + Red
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
TV/AV/SYSTEM	AV/TV Power		Power
1	1	1	1
BD	BD	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	SHIFT + C	Shift + Yellow
2	2	2	2
DMPORT	DMPORT	SHIFT + D	Shift + Blue
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Replacement	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
>10/ -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU/HOME	Menu/Home	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
FM MODE	Stop		Stop
TUNING +	>>/Tuning+		>>

Original	Replacement
<</ Tuning-	<<
I <</ TV	Ch -
>>I / TV	Ch +
← / Replay	I <<
· →/ Advance	>>I
1 DMPort	Shift + 1
2 DMPort	Shift + 2
3 DMPort	Shift + 3
4 DMPort	Shift + 4
5 DMPort	Shift + 5
6 DMPort	Shift + 6
7 DMPort	Shift + 7
8 DMPort	Shift + 8
9 DMPort	Shift + 9
0/10 DMPort	Shift + 0
Tools/ Options DMPort	Options
Menu/ Home DMPort	Shift + Menu

Original	Replacement
Return/ Exit	Exit
I <</ TV CH- / Preset -	Shift + Ch -
>>I / TV CH+/ Preset +	Shift + Ch +
Play DMPort	Shift + Play
Pause DMPort	Shift + Pause
Stop DMPort	Shift + Stop
<</ Tuning-	Shift + <<
>>/ Tuning+	Shift + >>