Original		Replacement	
	Power TV		Power
	1 TV		1
	2 TV		2
	3 TV		3
	4 TV		4
	5 TV		5
	6 TV		6
	7 TV		7
	8 TV		8
	9 TV		9
	0/-- TV		0
	AV TV		AV
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Return TV		Back
	PR+ TV		Ch +

Original		Replacement	
	PR- TV		Ch -
	Play TV		Play
	<< TV		<<
	>> TV		>>
	Record TV		Rec
	Stop TV		Stop
	Pause TV		Pause
	Exit TV		Exit
	Menu TV		Menu
	Violet/Text TV		Text
	Red/Presets TV		Red
	Green/List TV		Green
	Yellow/Info TV		Yellow
	Blue/Guide TV		Blue
	Up TV		Up
	Down TV		Down
	Right/Zoom+		Right

Original	Replacement
Left / Zoom- TV	Left
OK TV	Ok
TV	TV/R
Demo TV	Pre Ch
VCR	Smart
SAT	Media
DVD	Options
AUX	Format
AMP	3D
Power AUX	+ Shift + Power
Red/Presets	+ Shift + Red
Green/List AUX	+ Shift + Green
Yellow/Info AU	+ Shift + Yellow
Blue/Guide AUX	+ Shift + Blue
Up AUX	+ Shift + Up
OK AUX	+ Shift + Ok
Down AUX	+ Shift + Down

Original	Replacement
Right / Zoom+	+ Shift + Right
Left / Zoom- AUX	+ Shift + Left
Exit AUX	+ Shift + Exit
Menu AUX	+ Shift + Menu
Violet/Text AU	+ Shift + Text
Return AUX	+ Shift + Back
PR+ AUX	+ Shift + Ch +
PR- AUX	+ Shift + Ch -
1 AUX	+ Shift + 1
2 AUX	+ Shift + 2
3 AUX	+ Shift + 3
4 AUX	+ Shift + 4
5 AUX	+ Shift + 5
6 AUX	+ Shift + 6
7 AUX	+ Shift + 7
8 AUX	+ Shift + 8
9 AUX	+ Shift + 9

Original		Replacement	Original	Replacement
0/--	0 AUX	+ Shift + 0		
PLAY	Play AUX	+ Shift + Play		
REVERSE	<< AUX	+ Shift + <<		
FORWARD	>> AUX	+ Shift + >>		
STOP	Stop AUX	+ Shift + Stop		
RECORD	Record AUX	+ Shift + Rec		
PAUSE	Pause AUX	+ Shift + Pause		
AV	AV AUX	+ Shift + AV		
DEMO	Demo AUX	+ Shift + Pre Ch		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power DVD	Power	PR+ DVD	Ch +
Red/Presets	Red	PR- DVD	Ch -
Green/List DVD	Green	1 DVD	1
Yellow/Info DVD	Yellow	2 DVD	2
Blue/Guide DVD	Blue	3 DVD	3
Violet/Text DVD	Text	4 DVD	4
Up DVD	Up	5 DVD	5
Down DVD	Down	6 DVD	6
Right/Zoom+	Right	7 DVD	7
Left/Zoom- DVD	Left	8 DVD	8
OK DVD	Ok	9 DVD	9
Exit DVD	Exit	0 DVD	0
Menu DVD	Menu	AV DVD	AV
Vol +	Vol +	Demo DVD	Pre Ch
Vol -	Vol -	Play DVD	Play
Mute	Mute	<< DVD	<<
Return DVD	Back	>> DVD	>>

Original	Replacement
Record DVD	Rec
Stop DVD	Stop
Pause	Pause
TV	TV/R
VCR	Smart
SAT	Media
DVD	Options
AUX	Format
AMP	3D
Power VCR	Shift + Power
Red/Presets	Shift + Red
Green/List VCR	Shift + Green
Yellow/Info VC	Shift + Yellow
Blue/Guide VCR	Shift + Blue
Violet/Text VC	Shift + Text
Exit VCR	Shift + Exit
Menu VCR	Shift + Menu

Original	Replacement
Up VCR	Shift + Up
Down VCR	Shift + Down
Right/Zoom+	Shift + Right
Left/Zoom- VCR	Shift + Left
OK VCR	Shift + Ok
Return VCR	Shift + Back
PR+ VCR	Shift + Ch +
PR- VCR	Shift + Ch -
1 VCR	Shift + 1
2 VCR	Shift + 2
3 VCR	Shift + 3
4 VCR	Shift + 4
5 VCR	Shift + 5
6 VCR	Shift + 6
7 VCR	Shift + 7
8 VCR	Shift + 8
9 VCR	Shift + 9

Original		Replacement	Original	Replacement
0/--	0 VCR	+ Shift + 0		
REVERSE	<< VCR	+ Shift + <<		
FORWARD	>> VCR	+ Shift + >>		
PLAY	Play VCR	+ Shift + Play		
AV	AV VCR	+ Shift + AV		
STOP	Stop VCR	+ Shift + Stop		
RECORD	Record VCR	+ Shift + Rec		
PAUSE	Pause VCR	+ Shift + Pause		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Exit	Exit
TV	TV/R	Menu	Menu
VCR	Smart	Vol +	Vol +
SAT	Media	Vol -	Vol -
DVD	Options	Mute	Mute
AUX	Format	Return	Back
AMP	3D	PR+	Ch +
Red/Presets	Red	PR-	Ch -
Green/List	Green	1	1
Yellow/Info	Yellow	2	2
Blue/Guide	Blue	3	3
Violet/Text	Text	4	4
Up	Up	5	5
Down	Down	6	6
Right/Zoom+	Right	7	7
Left/Zoom-	Left	8	8
OK	Ok	9	9

Original		Replacement		Original	Replacement
0/--	0		0		
AV	AV		AV		
DEMO	Demo		Pre Ch		
REVERSE	<<		<<		
PLAY	Play		Play		
FORWARD	>>		>>		
RECORD	Record		Rec		
STOP	Stop		Stop		
PAUSE	Pause		Pause		

Original		Replacement	
	Power		Power
	TV		TV/R
	VCR		Smart
	SAT		Media
	DVD		Options
	AUX		Format
	AMP		3D
	Red/Presets		Red
	Yellow/Info		Yellow
	Blue/Guide		Blue
	Violet/Text		Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right/Zoom+		Right
	Left/Zoom-		Left
	OK		Ok
	Exit		Exit

Original		Replacement	
	Menu		Menu
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Return		Back
	PR+		Ch +
	PR-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Original		Replacement	
AV	AV		AV
REVERSE	<<		<<
PLAY	Pl ay		Pl ay
FORWARD	>>		>>
RECORD	Recor d		Rec
STOP	St op		St op
PAUSE	Pause		Pause

Original	Replacement