Mandis shop

Samsung AK59-00156A

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
VIDEO SEL.	Video Sel	TIMER AV	AV
	>>		>>
USB	USB	APP MEDIA	Media
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
	<<		<<
REPEAT A-B	Repeat A-B	SEARCH TV/R	TV/R
PLAY	Play/Pause	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
	>>I		>>I
	I <<		I <<
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
SUBTITLE	Up		Up
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Down		Down
AUDIO	Left		Left
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TITLE MENU	Right		Right
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
ENTER	Enter	OK	Ok
TITLE MENU	Title Menu	HOME SMART	Smart

https://remotes.com/Samsung/1695652-replacement-remote-control-for-Samsung/AK59-00156A.htm