Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TTX/MIX	TTX/Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI-SAT 0	0
TITLE MENU POPUP	Popup / Title	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Replacement	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement		Original	Replacement
	Down		Down		
	Exit		Exit / Cancel / Clear		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		
	Smart HUB		Smart / List		
	Search		Shift + Red / Netflix /		
	Full Screen		Zoom / Size		
	2D → 3D		Picture / Format		
	AD / Subtitle		Subtitle / EQ		
	Audio		Audio / Lang I/II		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Rec Pause		Shift + Rec / Rec Mode		

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
I <<	I << / Preset-	PRESET-	
>>I	>>I / Preset+	PRESET+	
<<	<< / Tune-	TUNE-	
>>	>> / Tune+	TUNE+	
Stop	Stop / Hold	HOLD	
Play	Play / Slow	SLOW	

Original		Replacement	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TV VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TV MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TV SOURCE	TV Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROG	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement		Original	Replacement
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SMART HUB	Smart HUB	LIST SMART	Smart / List		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
2D-3D	2D-3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format		