Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
PRE-CH	PRE CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
CH LIST	CH LIST	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
SUBT.	SUBT	AD SUBT	Subt
SRS	SRS	HOME SMART	Smart

Original		Replacement		Original	Replacement
P.SIZE	P SIZE	PICTURE FORMAT	Format		
I-II DUAL	Dual	SOUND DUAL	Dual		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
FAV.CH	FAV CH	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		