Mandis shop

Denon RC-1144

Original	Replacement	Original	Replacement
POWER Power	Power	PRESET + Preset +	CH+ / Page+
1 1	TV 1 1	TUNING Tuning Up	TUNE+ >> / Tune+
2 2	DVD 2 2	TUNING Tuning Up	VOL + Vol +
3 3	CD - STB 3 3	– Preset -	PRESET- I << / Preset -
4 4	VIDEO 4 4	– Preset -	CH PAGE – CH- / Page-
5 5	TAPE 5 5	TUNING Tuning Down	TUNE- << / Tune-
6 6	TUNER 6 6	TUNING Tuning Down	VOL – Vol -
7 7	AUX - HDD 7 7		
8 8	USB 8 8		
9 9	BLUETOOTH 9 9		
10 10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
MEMORY Memory	REC MODE Rec / Rec Mode		
SHIFT Shift	HOLD Stop / Hold		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
AUTO / MANU Auto/Manu	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
BAND Band	SLOW Play / Slow		
PRESET + Preset +	PRESET+ >>I / Preset +		

https://remotes.com/Denon/1660-859-replacement-remote-control-for-Denon-RC-1144-3700-6502.htm