Mandis shop

Sony RM-ANU159

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
COAXIAL	Coaxial	HOME SMART	Smart
ANALOG	Analog	APP MEDIA	Media
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
+ BASS	Bass+	▲	Up
BASS −	Bass-	▼	Down
+ TREBLE	Treble+	▶	Right
TREBLE −	Treble-	◀	Left
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
CH +	CH+ Tv	+ CH	Ch +
CH −	CH- Tv	CH −	Ch -

Original		Replacement	
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV
MUTING	Muting Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute