Original		Replacement	
ON	Power On		Power
OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
ON	Device On	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
OFF	Device Off	SHIFT + 0	Shift + 0
(BD) 1	Quick Select	A	Red
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	B	Green
(DOCK) 3	Quick Select 3/(Dock)	C	Yellow
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
–	CH-	CH –	Ch -
▲ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
▼	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE SELECT	Source Select	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU CH LEVEL	CH Level / Top	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
SETUP SEARCH	Search/Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
BAND ◀◀	<<| Band	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
MODE ▶▶	>>| Mode	»	>>
TUNING ▼ |◀◀	I<<| Tuning	«	I <<
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
TUNING ▲ ▶▶|	>>I / Tuning Up	»	>>I
MULTEQ	MultEQ	SOUND DUAL	Dual
DYN EQ	DYN EQ	APP MEDIA	Media
DYN VOL	DYN Vol	AD SUBT	Subt
RESTORER	Restorer	CLEAR EXIT	Exit
STANDARD	Standard	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
D/ST	D/ST	PICTURE FORMAT	Format
SIMULATION	Simulation	ECO 3D	3D
INPUT MODE	Input Mode	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10 MEMORY	+10/Memory	-/-- GUIDE	Guide
SHIFT LINK MENU	Shift/Link Men	FAV PRE-CH	Pre Ch
V.SEL	V. Sel	REC MODE	Rec
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
POWER TV	Power Tv	SEARCH TV/R	TV/R
TV INPUT	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TV	Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
PLAY iPod	iPod	SHIFT + 2	Shift + 2
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3
BD	BD	SHIFT + 4	Shift + 4
TUNER	Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
DOCK	Dock	SHIFT + 6	Shift + 6
SAT TU	SAT TU	SHIFT + 7	Shift + 7
SAT/CBL	SAT/CBL	SHIFT + 8	Shift + 8
GAME	Game	SHIFT + 9	Shift + 9
V.AUX	V. AUX	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide