| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| CBL/ SAT | CBL/ SAT | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| DVD | DVD | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| TV AUDIO | Tv Audio | SOUND DUAL | Dual |
| Blu-ray | Blu-ray | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| AUX | AUX | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| Bluetooth | Bluetooth | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| GAME | Game | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8K | 8K | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| PHONO | Phono | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| USB | USB | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MEDIA PLAYER | Media Player | APP MEDIA | Media |
| CD | CD | -/-- GUIDE | Guide |
| | Heos | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| INTERNET RADIO | Internet Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| CH / PAGE | CH/ Page+ | + CH | Ch + |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | CH/ Page- | CH – | Ch - |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| ECO | Eco | ECO 3D | 3D |
| VOLUME | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| SETUP | Setup | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| | Stop | | Stop |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Pause | | Pause |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| TUNE | I<<<Tune- | | I<< |
| TUNE + | >>I / Tune+ | | >>I |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| 1 | Smart Select 1 | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| 2 | Smart Select 2 | REPEAT TEXT | Text |
| 3 | Smart Select 3 | ZOOM | Eject |
| 4 | Smart Select 4 | TIMER AV | AV |
| MOVIE | Green/Movie | B | Green |
| MUSIC | Red/Music | A | Red |
| GAME | Blue/Game | D | Blue |
| PURE | Yellow/Pure | C | Yellow |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Up | | Up |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Stop | | Stop |
| | Pause | | Pause |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| | << | | << |
| TUNE + | >>I / Tune+ | | >>I |
| TUNE | I <<I / Tune- | | I << |
| 1 | Smart Select 1 | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| 2 | Smart Select 2 | REPEAT TEXT | Text |
| 3 | Smart Select 3 | ZOOM | Eject |
| 4 | Smart Select 4 | TIMER AV | AV |
| CH / PAGE | CH/ Page+ | + CH | Ch + |
| | CH/ Page- | CH − | Ch - |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| VOLUME | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | Vol - | VOL – | Vol - | | |
| CBL/SAT | CBL/SAT | SHIFT + 1 | Shift + 1 | | |
| DVD | DVD | SHIFT + 2 | Shift + 2 | | |
| Blu-ray | Blu-ray | SHIFT + 3 | Shift + 3 | | |
| AUX | AUX | SHIFT + 4 | Shift + 4 | | |
| TUNER | Tuner | SHIFT + 5 | Shift + 5 | | |
| Bluetooth | Bluetooth | SHIFT + 6 | Shift + 6 | | |
| GAME | Game | SHIFT + 7 | Shift + 7 | | |
| 8K | 8K | SHIFT + 8 | Shift + 8 | | |
| PHONO | Phono | SHIFT + 9 | Shift + 9 | | |
| MEDIA PLAYER | Media Player | APP MEDIA | Media | | |
| INTERNET RADIO | Internet Radio | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| CD | CD | -/-- GUIDE | Guide | | |
| USB | USB | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| ♫ | ♫ | SHIFT + 0 | Shift + 0 | | |
| TV AUDIO | Tv Audio | SOUND DUAL | Dual | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Up | | Up |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| 1 | Smart Select 1 | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 2 | Smart Select 2 | REPEAT TEXT | Text |
| 3 | Smart Select 3 | ZOOM | Eject |
| 4 | Smart Select 4 | TIMER AV | AV |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| CH / PAGE | CH/ Page+ | + CH | Ch + |
| | CH/ Page- | CH − | Ch - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| VOLUME | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| CBL/ SAT | CBL/ SAT | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| DVD | DVD | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| Blu-ray | Blu-ray | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| AUX | AUX | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| Bluetooth | Bluetooth | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| GAME | Game | SHIFT + 7 | Shift + 7 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 8K | 8K | SHIFT + 8 | Shift + 8 | | |
| PHONO | Phono | SHIFT + 9 | Shift + 9 | | |
| USB | USB | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| MEDIA PLAYER | Media Player | APP MEDIA | Media | | |
| CD | CD | -/-- GUIDE | Guide | | |
| INTERNET RADIO | Internet Radio | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| | .:l:. | SHIFT + 0 | Shift + 0 | | |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart | | |
| ■ | Stop | ■ | Stop | | |
| II | Pause | II | Pause | | |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | |
| ▸▸ | >> | » | >> | | |
| ◂◂ | << | « | << | | |
| TUNE + ▸▸I | >>I / Tune+ | »I | >>I | | |
| TUNE − I◂◂ | I<< / Tune- | I« | I<< | | |
| TV AUDIO | Tv Audio | SOUND DUAL | Dual | | |
| | | | | | |