Original		Replacement	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	EPG		Guide / EPG / -/--
	0		0
	List		Smart / List
	Mode		D. Menu / Top
	i		Info / Angle
	TV/R Live		TV/Radio / Program

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Recall		Back / Return
	Menu		Menu / Home
	CH+		CH+ / Page+
	Text		Text / Goto
	Option		Setup / OPT /
	Vol +		Vol +
	CH-		CH- / Page-
	F1		Shift + 1
	F2		Shift + 2
	Vol -		Vol -
	Rec		Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
Play	Play / Slow		
Archive	Display / Media		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		