Mandis shop

Sanyo CXWF

Original	Replacement
Power	Power
Computer	Comp / Video
Video	Shift + Video Comp — Shift + Comp / Video
Menu	Menu
Keystone	Shift + ▲ — Shift + Up
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Vol+	Page▲ Vol — Vol + / Page +
Vol-	Page▼ Vol — Vol - / Page -
Select	Enter
D.Zoom+	Play + — + / Play
D.Zoom-	Stop − — - / Stop
Auto PC	Auto
Image	Aspect Eco — Eco / Aspect
Freeze	Timer Freeze — Freeze / Timer

Original	Replacement
P-Timer	Shift + Timer Freeze — Shift + Freeze / Timer
No Show	Source
Mute	Mute Blank — Blank / Mute
Lamp Control	Invert 3D — 3D / Invert

https://remotecontrols.at/en/1063236-21665-replacement-remote-control-for-Sanyo-CXWF-6450909498.html