Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
TIME SHIFT	Time Shift	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
	Mouse	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	≡	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	www	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SMART TV	Smart TV	LIST SMART	Smart / List
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
REFRESH	Refresh	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Red / <<	<< / Tune-
Green / >>	Green / APP / Repeat
Green / >>	>> / Tune+
Yellow / I<<	I<< / Preset-
Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / >>I	>>I / Preset+
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random
Text / Play/Paus	Text / Goto
Text / Play/Paus	Play / Slow
Text / Play/Paus	Pause / Step / Freeze
Stop / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Stop / Cancel	Stop / Hold
Reveal	Shift + Pause / Step /
Size	Zoom / Size
PVR List / Inde	Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ
P. Mode	Picture / Format

Original	Replacement
S. Mode	Sound / Title
Pre-CH	Eject / Surround
Audio	Audio / Lang I/II
List	Shift + Smart / List
Info	Info / Angle
Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--
Source	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear