Mandis shop

RCT3004

Original		Replacement	
	Red/ Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Red/ Sound	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/ Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Green/ Picture	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
P.	Yellow/ P.	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
VT	Blue/ VT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INO	Ino	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
STOP	Zoom-/ Stop		Down
FUNC.VI	Zoom+/ Func VI		Up
	-	VOL −	Vol -
	+	+ VOL	Vol +
	Prog. -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Prog. +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
a→z 1	1	TV 1	1
z→a 2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Original		Replacement	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
O/AV	0/ AV	HDMI - SAT 0	0
O/AV	0/ AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power

https://remotes.a/en/Tono/1647-303-replacement-remote-control-for-Tono-MRC304.htm