Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
DISC MENU TITLE	Title / Disc Menu	REPEAT TEXT	Text
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	TIMER AV	AV
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
TUNER MEMORY D	Blue / Tuner	D	Blue
DD PL II 1	1 / PLII	1	1
DSP/EQ 2	2 / DSP-EQ	2	2
MO/ST 3	3 / MO-ST	3	3
REPEAT 4	4 / Repeat	4	4
CD RIPPING 5	5 / CD Ripping	5	5
DIMMER 6	6 / Dimmer	6	6
INFO 7	7 / Info	DISPLAY INFO	Info
INFO 7	7 / Info	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
–	Vol -	VOL –	Vol -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
TV CH	I<<	I<<	I<<
TV CH	Tv Ch -	CH –	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
II	Pause	II	Pause
TV CH	>>I	>>I	>>I
TV CH	Tv Ch +	+ CH	Ch +
<<	<<	<<	<<
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>	>>	>>	>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TUNING ▲	Up / Tunning +	▲	Up
TUNING ▼	Down / Tunning -	▼	Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original	Replacement

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	TIMER AV	AV
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
TUNER MEMORY D	Blue / Tuner	D	Blue
PL II 1	1 / PLII	1	1
DSP/EQ 2	2 / DSP-EQ	2	2
MO/ST 3	3 / MO-ST	3	3
REPEAT 4	4 / Repeat	4	4
CD RIPPING 5	5 / CD Ripping	5	5
DIMMER 6	6 / Dimmer	6	6
INFO 7	7 / Info	DISPLAY INFO	Info
INFO 7	7 / Info	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
	Vol -	VOL –	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
TV CH	I<<		I<<
TV CH	Tv Ch -	CH –	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Pause		Pause
TV CH	>>I		>>I
TV CH	Tv Ch +	+ CH	Ch +
	<<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TUNING	Up / Tunning +		Up
TUNING	Down / Tunning -		Down
	Right		Right

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left		
Enter	Ok		
Tools	Options		
Exit	Exit		