Mandis shop

Yamaha SYS33

Original		Replacement	
⏻/I	Power	⏻	Power
ON/OFF EFFECT	Effect/On/Off	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DSP	DSP/Set	LIST SMART	Smart / List
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1 Memory	TV 1	1
2	2 Memory	DVD 2	2
3	3 Memory	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--/Menu-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
-/--	-/--/Menu-	CH PAGE −	CH- / Page-
0	0	HDMI-SAT 0	0
+ C/P	C/P/Menu+	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+ C/P	C/P/Menu+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SUBWOOFER −	<<</Subwoofer-	TUNE-	<< / Tune-
TEST	Play/Test	SLOW	Play / Slow
SUBWOOFER +	>>/Subwoofer+	TUNE+	>> / Tune+
NIGHT MODE	Stop/Night	HOLD	Stop / Hold
TruBass	Pause/TruBass	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

https://remotes.at/en/Yamaha/1654-879-replacement-remote-control-for-Yamaha-SYS33-V6320-EU.htm