Mandis shop

242254901933

Original		Replacement	
	Power		Power
DISC MENU	Disc/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
RETURN TITLE	Return/Title	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
1	1	TV 1	1

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO/ CREATE MP3	Audio/Create MP3	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://remotes.at/en/Philips/10422673-replacement-remote-control-for-Philips-242549033.htm