| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| ALARM | Alarm | LIST SMART | Smart / List |
| PRE-CH | Pre-CH | RETURN BACK | Back / Return |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| P | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| P | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CH LIST | CH-List | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| FAV.CH | FAV-CH | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| RETURN | Return | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Enter | OK | OK |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| TTX/MIX | TXT/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| SRS | SRS | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | | | |
| P.SIZE | P.Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| I-II DUAL | Dual/I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| SUBT. | SUBT. | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |